



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разветвитель для гирлянд

Для артикулов ERAPS-R, ERAPS-OR, ERAPS-PR, ERAPS-OR2, ERAPS-C, ERAPS-2R

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Назначение:

Разветвители/коннекторы предназначены для каучуковых гирлянд для использования вне помещений.

Изделие соответствует требованиям

Изделие соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Сертификат № RU C-CN.HB54.B.01114/21 от 06.06.2021 выдан Органом по сертификации ООО «РУСКОМЦЕПТ»

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.

Напряжение питания - 230 В/50 Гц

Род тока: переменный

II класс защиты от электрического тока

Монтаж разветвителя:

1. Аккуратно достаньте разветвитель/коннектор из коробки, проверьте работоспособность. Вкрутите гирлянды в гнезда разветвителя. Внимание! Вольтаж гирлянды должен соответствовать вольтажу разветвителя.
2. Гирлянду необходимо надежно закрепить к разветвителю.
3. Благодаря разветвителю Вы сможете с легкостью несколько гирлянд, образуя световой занавес или другую форму иллюминации.

Внимание!

1. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.
2. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.
3. Нарушение изоляции и провода недопустимо!
4. Не погружайте разветвитель с гирляндами в воду
7. Ремонт и обслуживание разветвителя с гирляндами может осуществляться только специалистом

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Не допускайте перегрева разветвителя и перенапряжения сети.
2. Не нагревайте и не помещайте разветвитель рядом с сильно нагретыми предметами.
3. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
4. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
5. Не давайте разветвитель детям.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить коннектор рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации разветвителя составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Возврат/обмен разветвителя осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 8.3. Возврат/обмен разветвителя осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.



