Инструкция по обновлению программного обеспечения на мониторах VMH-7.1/VMH-7.5/VMH-10.1 + настройка для работы с вызывной панелью DSH-1080/1-4

Скачайте необходимый файл с программным обеспечением, после чего извлеките содержимое архива на SD-карту (SD-карту отформатируйте в файловой системе FAT32) и вставьте в видеодомофон.

Нововведение в программном обеспечении:

1) Функция «Дежурный режим» которая позволяет переключать напряжение на каналах Панель 1 и Панель 2. Два варианта: 5B/12B или 12B/12B.

2) Обновленный интерфейс меню.

Включите видеодомофон и в меню перейдите по следующему пути: «Медиа-Файлы».



В разделе «Файлы» будет отображаться папка с названием «SD», перейдите в эту папку.



В папке SD необходимо выбрать файл, который имеет расширение .img (IMG)

	Медиа/Файлы				
	USER		1.1.		
	620_20201029_VC_0_8_40.img				
	MCU_V0_2_08.bin				
Файлы					
			and the second		
	Предо	ip.	След.ст	p.)	

После выбора файла видеодомофон покажет всплывающее окно обновления. В этом окне вам не обходимо выбрать пункт «Да», после чего запустится процесс обновления. Дождитесь окончания обновления, монитор должен перезагрузиться.

Обновить? Аа Нет Пред.стр. След.стр.

ВАЖНО: не выключайте питание устройства во время его обновления!

После перезагрузки монитора необходимо повторить все действия. Включите видеодомофон и в меню перейдите по следующему пути: «Медиа-Файлы».



В разделе «Файлы» будет отображаться папка с названием «SD», перейдите в эту папку.



В папке SD необходимо выбрать второй файл, который имеет расширение .bin (BIN)



После выбора файла видеодомофон покажет всплывающее окно обновления. В этом окне вам не обходимо выбрать пункт «Да», после чего запустится процесс обновления. Дождитесь окончания обновления, монитор должен перезагрузиться.



ВАЖНО: не выключайте питание устройства во время его обновления!

После обновления и перезагрузки монитора вам необходимо настроить монитор для работы с вызывной панелью DSH-1080/1-4.

Для этого перейдите из меню по следующему пути «Настройки – Дверь»





В разделе «Дверь» с помощью кнопок выбора выберите канал «Дверь 1» или «Дверь 2» (Панель 1 или Панель 2), в зависимости от того, через какой канал будет подключена панель DSH-1080/1-2-3-4.

~	Статуе		
	Задержка открытия	2c	
	Дежреж	N®:	
	Тип записи	видео	
	Сеобщения	Выкл.	
	Время сообщения	30 C	
		ABTO	
		ABIO	
		Клемодия	

Выберите параметр «Деж.реж.» (Дежурный режим) и поменяйте значение параметра с 5V на 12V. Выйдите из Раздела «Дверь».

После настройки подключите панель к видеодомофону и проверьте работоспособность системы.

Если ваша система по какой-либо причине не заработала, проверьте поэтапно, все ли шаги этой инструкции были выполнены корректно.

Если вы пропустили один из пунктов, повторите процесс обновления программного обеспечения и настройки, а так же убедитесь в правильности подключения панели и видеодомофона.