



<p>1. Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет.</p>  <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p>2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту или номер телефона. На них будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p>3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет.</p> <p>В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана.</p> <p>Далее переходим к подключению розетки.</p>	<p>4. Изучите устройство.</p> 	<p>5. Подключите уличную розетку к электросети 220В через стационарную розетку или удлинитель.</p> 	<p>6. В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств.</p> <p>Если индикатор на розетке сразу не замигал с периодичностью 1 раз в секунду – зажмите кнопку включения на 5 секунд. Индикатор начнёт мигать. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уличная розетка предназначена для использования на улице и внутри помещений. • Уличную розетку нужно подключать к электросети 220 Вольт. • Максимально допустимая нагрузка на евро розетки 2.2 кВт (10 А). • Уличную розетку нельзя погружать в воду и допускать прямого попадания воды в гнёзда. • Не подвергайте уличную розетку механическим ударам. • Не разбирайте уличную розетку самостоятельно – это сделает его дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя. • Так же управление уличной розеткой возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING. 	<p>УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включайте и выключайте уличную розетку удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет). • Задайте расписание автоматического включения и отключения уличной розетки в нужные Вам дни и часы. <p>Вместе с умной уличной розеткой отлично работает прожектор бренда SIBLING.</p> <p>Вы только попробуйте!</p>	<p>НАЗНАЧЕНИЕ</p> <p>Умная розетка предназначена для удалённого включения и отключения питания электроприборов и контроля электроэнергии</p> <p>РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами SIBLING. Ознакомиться с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: www.sibling.ru</p>
---	--	--	--	---	--	---	--	---

<p>Как с нами связаться?</p> <ul style="list-style-type: none"> • На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат • Отправить обращение на почту info@sibling.ru • Позвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно) <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p>Что-то не получается?</p> <p>Попробуем разобраться.</p> <p>Уличная розетка НЕ работает</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете умную розетку. Для этого подключите любой другой электроприбор. • Убедитесь, что розетка до конца вставлена. • Проверьте, горит ли индикатор на кнопке включения розетки <p>Индикатор мигает, но устройство не добавляется</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает. • Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку включения на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново. 	<p>Как сбросить устройство до заводских настроек?</p> <ul style="list-style-type: none"> • В приложении нажмите на имя устройства. • В правом верхнем углу нажмите значок карандаша. • В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек. • После этого добавьте устройство в приложение заново. 	<p>Гарантия</p> <p>Гарантия: 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем). • Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия. • Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. <p>Подробнее о гарантии и возврате: https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</p>	<p>Возврат и обмен</p> <p>Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p>В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства.</p> <p>Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра:</p> <p>Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней.</p> <p>Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p>Технические характеристики</p> <p>Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц</p> <p>Входное напряжение: 220В</p> <p>Максимальная нагрузка: 2.2 кВт</p> <p>Максимальный ток: 10A</p> <p>Размеры розетки: 110 x 130 x 143 мм</p> <p>Количество гнёзд: 2</p> <p>Цвет: бело-серый</p> <p>Рабочая температура: от -10 до +40°C</p> <p>Степень защиты: IP44</p> <p>Способ установки: в обычную розетку или удлинитель</p>	<p>Описание функционала</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контроль электропитания. Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо. • Выборочная подача питания. Вы можете включать или отключать каждое гнездо отдельно. • Работа по расписанию. Задайте нужные дни и время включения и отключения питания устройства. • Автоматическое сценарии. Включение и отключение возможно настроить по наличию напряжения в электросети или по команде от других устройств. • Управление. Возможно через приложение или через голосового помощника Алиса. 	<p>ЧТО такое sibling?</p> <p>SIBLING - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса.</p> <p>Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>Умная уличная розетка</p> <p>Модель: Powerswitch-OD2</p> <p>Бренд: SIBLING</p> <p>Компания: ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p>Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>
---	---	--	--	--	--	--	---	--