Simon34

Эволюционные изменения в дизайне, наращивание спектра функционального наполнения гарантирует высокое качество и оригинальность











 Белый
 Слоновая кость
 Алюминий
 Шампань
 Бронза
 Графит

 -031
 -031
 -033
 -034
 -036
 -038

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



34101 -030 -031 -033 -034 -036 038 Выключатель одноклавишный, 10А 34133 -030 -031 -033 -034 -036 038 Выключатель одноклавишный двухполюсной, 10А



Схемы подключения механизмов стр. 303

34104 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель одноклавишный с подсветкой, 10A



34150 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Кнопка клавишная "звонок", 10A



34151 -030 <mark>-031</mark> -033 <mark>-034 -036</mark> -038 Кнопка клавишная "лампа", 10A



34160 -030 <mark>-031</mark> -033 **-034 -036 -038** Кнопка клавишная с подсветкой



34201 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель проходной (переключатель), 10A



34251 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель проходной с 3-х мест(перекрёстный), 10A



34332 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Переключатель для управления жалюзи с механической блокировкой



34392 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель двухклавишный с подсветкой, 10A



34397 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель двухклавишный проходной (переключатель), 10A



34398 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель двухклавишный, 10A



34526 -030 -031 -033 -034 -036 -038
Выключатель под карточку,
1-микровыключатель, 6A, 250В
34550 -030 -031 -033 -034 -036 -038
Выключатель под карточку,
2-микровыключателя, 12A, 250В

Simon 34



РОЗЕТКИ

34401 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Аудиорозетка для подключения двух аудиоколонок. Используется совместно с аудиоконнекторами арт. 10490-31



34475 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка TV одиночная 34476 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка TV проходная 34477 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка TV оконечная



34487 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка R-TV проходная 34488 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка R-TV оконечная



34483 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка TV-SAT проходная 34484 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка TV-SAT оконечная



 34497
 -030
 -031
 -033
 -034
 -036
 -038

 Розетка R-TV-SAT проходная

 34498
 -030
 -031
 -033
 -034
 -036
 -038

 Розетка R-TV-SAT оконечная





34593 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка RJ-45 двойная 34594 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка RJ-45 двойная категории 6



34480 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка телефонная RJ-11



34589 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка телефонная двойная RJ-11



34310 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Светорегулятор поворотный, 500 Вт, 250 В 34312 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Светорегулятор поворотный, 1000 Вт, 250 В 34313 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной), 500 Вт, 250 В



34444 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка 2Р без заземления со шторками 34431 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка 2Р без заземления 16A, 250B



34443 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка 2P+E с заземлением со шторками 34432 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка 2P+E с заземлением 16A, 250B



 Белый
 Слоновая кость
 Алюминий
 Шампань
 Бронза
 Графит

 -031
 -031
 -033
 -034
 -036
 -038

РОЗЕТКИ



34445 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Розетка 2P+E с заземлением со шторками, с крышкой



34457 -030 -031 -33 -34 -36 -38 Розетка сдвоенная 2Р без заземления



34459 -030 -031 -33 -34 -36 -38 Розетка сдвоенная 2P+E с заземлением

РАМКИ



34610 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 1 пост 34620 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 2 поста 34630 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 3 поста 34640 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 4 поста 34650 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 5 постов 34660 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 Рамка 6 постов

ЦВЕТА РАМОК:

