



WI-FI КАМЕРА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ WCM-P04



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



4 Добавление устройства

- Прочтите инструкцию о "Scan with the camera" [Сканировании при помощи камеры], нажмите "Continue" [Продолжить].



- Отсканируйте QR-код на своем телефоне с помощью камеры. Когда прозвучит звуковая подсказка, нажмите кнопку "Heard the beep" [Услышал(а) звуковой сигнал].



Благодарим вас за приобретение «интеллектуальной» камеры. Начните использовать свои новые устройства, загрузив Smart Life – единство удобное приложение, которое управляет всем прямо с вашего телефона. Легко подключайтесь к домашней сети Wi-Fi и управляйте несколькими устройствами одним касанием пальцев.

Комплектация

- Wi-Fi камера x1
- USB-кабель x1
- Руководство пользователя x1
- Монтажный кронштейн x1 *
- Адаптер x1 *
- Пакет с винтами x1 *
- Перфорированная наклейка x1 *

*: Разные изделия поставляются с разными вспомогательными принадлежностями, пожалуйста, сверяйтесь с фактической упаковкой.

Информация о безопасности


Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Такие изделия могут привести к поражению электрическим током, что может привести к серьезным травмам.

Хранение

Изделие следует размещать в помещении, где температура находится в диапазоне от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а относительная влажность $\leq 70\%$, вдали от кислот, щелочей, солей и агрессивных веществ, взрывоопасных газов, легковоспламеняющихся веществ, пыли, дождя и снега.

Подготовка к использованию

- Загрузите приложение Smart Life.



Отсканируйте QR-код или скачайте приложение Smart Life из App Store.

3 Подключение

Как мне сбросить настройки своего устройства?

- Нажмите кнопку сброса (как показано на Рис. 1) в течение нескольких секунд, пока камера не начнет подавать звуковой сигнал.

• Дополнительно: Вставьте карту Micro SD, как показано на Рис. 2.




Рис. 1

Рис. 2

4 Добавление устройства

- Откройте приложение Smart Life, нажмите "+" в правом верхнем углу домашней страницы, затем выберите "Smart Camera" [«интеллектуальная» камера].

• Убедитесь, что индикатор на устройстве быстро мигает красным, затем выберите "Next Step" [Следующий шаг].



- Введите свои "Wi-Fi network and password" [Название сети Wi-Fi и пароль] и нажмите "OK".

Благодарим за вашу поддержку и приобретение продукции компании MOES, не стесняйтесь делиться с нами своими позитивными впечатлениями от покупок.



Если у вас есть какие-либо другие пожелания, пожалуйста, в первую очередь смело обращайтесь к нам, а мы постараемся удовлетворить ваши требования.



WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Вэньчжоу Нова Нью Энерджи КО., ЛТД

No.238 Вэй 11Роуд, Юэцин Икономик Девелопмент Зон, Юэцин Сити, Чжэцзян
Провинция, Китай

Тел.: +86-577-57186815
E-mail: service@moeshouse.com

Сделано в Китае



4 Добавление устройства

- Когда индикатор на устройстве сменит мигающий красный свет на постоянный зеленый, настройка конфигурации сети будет завершена.



- В случае каких-либо отличий, см. интерфейс конкретного приложения.



Часто задаваемые вопросы

1 Могу ли я поделиться с семьей и друзьями?

Да, вы можете делиться своими камерами с семьей и друзьями, которые будут иметь доступ к просмотру камеры и управлению лампочками освещения, розетками и другими устройствами. В приложении нажмите кнопку Profile [Профиль] и выберите "Home Management" [Управление домом], здесь вы сможете предоставить или отозвать разрешение на общий доступ. Чтобы совместное использование работало, у другого пользователя уже должно быть скачано приложение и он должен зарегистрировать новую учетную запись.

2 Каков диапазон беспроводной связи?

Диапазон вашей домашней сети Wi-Fi сильно зависит от вашего маршрутизатора и условий в помещении. Точные данные о диапазоне действия уточните в спецификациях вашего маршрутизатора.

3 Сколько камер я могу контролировать?

Приложение Smart Life может управлять неограниченным количеством устройств в неограниченном количестве мест. У вашего маршрутизатора может быть ограничение на количество устройств, которые могут быть подключены к одному маршрутизатору.

4 Мое устройство не может подключаться к сети через приложение

• Убедитесь, что устройство находится в состоянии настройки конфигурации (индикатор быстро мигает)
• Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и устройство находится не слишком далеко от маршрутизатора
• Убедитесь, что введенный вами пароль для сети Wi-Fi правильный

5 Мое устройство отображается в моем приложении как не активное

• Убедитесь, что устройство включено
• Убедитесь, что сеть стабильна, а название и пароль сети Wi-Fi не изменены. Если нет, то добавьте устройство еще раз.
• Если сеть работает normally, но устройство по-прежнему не активно. Проверьте, не слишком ли много подключений Wi-Fi. Можете перезагрузить маршрутизатор, чтобы проверить состояние устройства.

*Гораздо большая полезная информация вы сможете найти в "Help Center" [Справочном центре] приложения.

Технические характеристики

- Аудио: Встроенный динамик и микрофон
- Хранение: Поддерживает карты Micro SD до 128 Гб (не входит в комплект)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц (не совместимо с сетями Wi-Fi 5 ГГц)

Информация об утилизации

Все изделия помечены символом для раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19 / EU) должны утилизироваться отдельно от несортированных муниципальных отходов. В целях защиты вашего здоровья и окружающей среды данное оборудование должно утилизироваться в специально отведенных местах сбора электрического и электронного оборудования, назначенные правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся эти пункты сбора и как они работают, обратитесь к установщику или в местные органы власти.

